

MONTERINGSBESKRIVELSE Eksosadapter

for EU10i, EU20i, EU22i, EU30iS og EU32i

Gratulerer med tilleggsutstyr som kan gi deg større glede og nytte av ditt Honda aggregat!

Monteringssettet er beregnet til bruk der man ønsker å sette aggregatet i et **frittstående** aggregat hus, ute-bod, vedskjul eller lignende. **Aggregatet må ikke plasseres i bolig, hytte, oppholdsrom eller tilstøtende rom hvor mennesker oppholder seg.**



Av hensyn til din egen sikkerhet og aggregatets levetid, er det meget viktig at du leser nøye gjennom monteringsanvisningen nedenfor før du starter med montering. Aggregatets bruksanvisning bør du også ha lest før du begynner.



ADVARSEL!

Aggregatet skal ikke under noen omstendigheter installeres i oppholdsrom eller i tilstøtende rom der det kan være fare for kullosforgiftning.

Eksosgass (karbonmonoksid) er en giftig gass, og innånding kan føre til tap av bevissthet og – i verste fall – død.

Varmluften inneholder eksos og giftige gasser, og må ikke under noen omstendigheter brukes til oppvarming.

FORSIKTIG!

Feil montering eller bruk (blokkering av luftstrøm) kan føre til farlig varmgang og være skadelig for aggregat og utstyr.

PLASSERING.

Dersom rommet der aggregatet skal plasseres er relativt tett rom, må det installeres lufteventiler slik at tilstrekkelig tilførsel av friskluft både til kjøling og forbrenning ivaretas. Plasser gjerne aggregatet litt høyere opp fra gulvet (på en benk, kasse etc) slik at ventilasjonsrør gjennom vegg har mere klaring mot bakke utvendig mhp snø osv. Når aggregatet er løftet opp fra gulvet er det enklere å utføre service på aggregatet.

Aggregat med eksosadapter må ikke plasseres i et område hvor eksosgass ved et uhell kan spre seg til oppholdsrom.

MONTERINGSSETTET BESTÅR AV:

- EKSOSADAPTER
- EKSOS/VARMLUFTS- SLANGE 1 STK
- MONTERINGSSKRUE (selv borende) FOR ADAPTER 4 STK (6 stk for EU32i)

MONTERING

Eksos- adapter sentreres over varmluftutslippet og skrues fast med medfølgende selv borende skruer. Sjekk at adapter ligger tett inntil, at det er sentrert over gitteret, og at skruene kommer utenfor gitteret før det festes.



Bildet viser EU20i med adapter og slange

Tre det fleksible røret inn på adapter, sjekk at det sitter tett og godt innpå. Aggregatets kjøleluft som kommer sammen med eksosen skal gi en god luftgjennomgang. Under bruk vil eksos fra aggregatet medføre at selve røret blir varmt.



Bildet viser EU30is med adapter og slange

Det fleksible røret skal gå vannrett eller noe fallende og uten store bøyer fram til vegg. Mål ut hvor gjennomføring av rør på veggen skal være. Sjekk hvordan det er på utsiden og vurder om evt. snø kan blokkere røret. Lag så et rundt hull hvor slangen går romslig igjennom. På utsiden må det ikke monteres rist eller liknende som gir motstand i luftstrømmen. Vi anbefaler et tak/kappe over røret på utsiden som hindrer regn og snø i å trenge inn.



Bildet viser adapter og rør montert på EU32i. Viktig at adapter sentreres som vist på bilde og at alle 6 skruene benyttes slik at adapter sitter godt. Du kan med fordel bruke et tynt bor til å forbore hullene slik at det er lettere å skru inn skruene.



VIKTIG!

Gjennomføring av varmluft og eksosrør direkte i trevegg kan medføre varmeutvikling og potensiell fare for brann.

Når du er ferdig med monteringen bør du prøvekjøre aggregatet og sjekke at alt er montert riktig, slik at du ikke har lekkasje på eksos og varmluft. Gjør det som en rutine å sjekke installasjonen hver gang du tar i bruk aggregatet.

Det må påses at utblåsningene ikke blir tilstoppet, det kan da være en fare for nedsoting av motoren, varmgang og/eller motorhavari.

Ta kontakt med ditt lokale brannvesen for å være sikker på at monteringen følger gjeldende forskrifter.

Berema AS
Svarthagsveien 8
1543 Vestby

www.berema.no